

Instrukcja kodowania i montażu zamka kodowego mechanicznego



Ustawianie kodu dostępu

Z tyłu części zewnętrznej (tej z przyciskami) znajdują się pokrętła ze znaczkiem z jednej strony. Oznaczone są one numerami na obudowie.

Numerzy te odpowiadają numerom przycisków które chcemy ustawić jako kod dostępu.

Aby ustawić kod - należy przy wybranej cyfrze przekręcić śrubokrętem pokrętło znaczkiem w jej stronę.

Aby otworzyć drzwi należy wcisnąć wszystkie wybrane przyciski.

Dolny lewy przycisk oznaczony literą również może być użyty jako element kodu.

Dolny prawy przycisk anuluje wciśnięte przyciski.

Wszystkie lub część przycisków może zostać wykorzystana do ustawienia kodu.

Kolejność wciskania przycisków nie ma znaczenia,

np. wykorzystując cyfry 2,3,4,5 możemy naciskać je w dowolnej kolejności.

Największe bezpieczeństwo zapewnia zastosowanie 4 cyfr.



Montaż pręta klamki

Pręt z jednej strony ma zakończenie okrągłe a z drugiej kwadratowe.

Zakończenie kwadratowe należy włożyć w gniazdo części **wewnętrznej**.

Zakończenie okrągłe należy włożyć w gniazdo części **zewnętrznej**.

Należy odkręcić 3 śrubki mocujące osłonę gniazda **zewnętrznego** i wyjąć gniazdo.

W wyjęte gniazdo należy włożyć zakończenie okrągłe pręta i zabezpieczyć je bolcem włożonym w otwór na jego końcu, a następnie włożyć pręt wraz z gniazdem i przykręcić osłonę.

część zewnętrzna

część wewnętrzna

